

ムーバNシリーズ ボイスレコーダーツールソフト

取扱説明書

- ご使用の前に必ず、本取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 - 本製品は、下記のムーバで録音し、miniSDメモリーカードに登録した音声をパソコン上で再生することができます。
N505iS
 - この取扱説明書では、上記の電話機を「ムーバ」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
 - ムーバおよびminiSDメモリーカード／miniSDメモリーカードアダプタの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ・ Microsoft®、Windows®、DirectX®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・ その他記載している会社名、製品名は各社の登録商標および商標です。

●お問い合わせ先

ムーバについて(ドコモグループ各社)
ドコモの携帯／PHSからの場合

(局番なしの) **151 (無料)**

※一般電話からはご利用になれません。

一般電話等からの場合



0120-800-000

※ドコモの携帯／PHSからもご利用になれます。

※ダイヤルの番号をよくご確認の上、お問い合わせのないようおかけください。

ボイスレコーダーツールソフトについて

NEC(モバイルターミナル営業本部)

 **0120-102-001**

受付時間：平日 午前 9：00～12：00 午後 1：00～5：00

(土・日・祝日・NEC所定の休日を除く)

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を、無断で他に転載することは禁止されています。ソフトウェアについても内容の一部または全部を無断で複製することは、ソフトウェアをバックアップする場合を除き禁止されています。
- (2) 本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成しております。万一、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

Copyright © NEC Corporation 2003

輸出する際の注意事項

本ソフトウェアは、日本国内仕様であり、外国の規格などには準拠しておりません。本ソフトウェアを日本国外で使用された場合、当社は責任を負いかねます。また、当社は本ソフトウェアに関して海外での保守サービスおよび技術的サポート等は行っておりません。

必要な動作環境

ボイスレコーダーツールソフトは、次のハードウェアおよびソフトウェアで動作します。

項 目	説 明
パソコン本体	PC/AT互換機で、miniSDメモリーカードに記録されたデータを読み込めるドライブまたはスロット、16ビットカラー以上の表示が可能なビデオカード、サウンド再生機能
OS	日本語Windows®Me、Windows®2000 Professional SP4またはWindows® XP SP1 (以降、これらのOSをWindowsと表記します) Microsoft®DirectX®9.0b以降 (以降、DirectXと表記します)
必要メモリ	128MB 以上を推奨 OSがWindows XPの場合は、192MB以上を推奨
HDD容量	空き容量20MB以上
その他	インターネット接続環境(インストールするDirectXのバージョンによる)

必要メモリおよびハードディスクの空き容量は、システム環境によって異なることがあります。上記条件を満たす全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。

DirectXについて

本製品で動画を再生するには、DirectX 9.0b以降が必要です。

パソコンにインストールされていない場合は、下記のURLよりダウンロードしてインストールしてください。

<http://www.microsoft.com/japan/windows/directx/default.asp>

(2003年11月現在)



- miniSDメモリーカードのデータを読み込むドライブまたはスロットを利用できる状態にしておいてください。設定方法は、各パソコンに添付のマニュアルをご覧ください。
- 外付けドライブをご利用の場合は、外付けドライブの取扱説明書をご覧ください。
- DirectXをインストールするときに、バージョンによってはインターネット接続環境が必要となる場合があります。

ボイスレコーダーツールソフトをインストールする

本ソフトウェアインストールファイルをホームページからダウンロードして、解凍してください。解凍したファイルの保存先(ドライブ名およびフォルダ名)は、それぞれ書き留めておくことをおすすめします。



- インストールプログラムを起動する前に、スクリーンセーバーや起動しているアプリケーションをすべて終了してください。システムファイルや共有ファイルが使用中となっていると、正常にインストールできない場合があります。
- Windows2000、XPにインストールするときは、管理者権限のあるユーザーでログインしてからインストールしてください。

インストール操作

ここでは、Windows XPを例にインストール方法を説明します。

1 Windowsを起動する

2 [スタート]ー[コントロールパネル]を選択する

【コントロールパネル】画面が表示されます。

3 「プログラムの追加と削除」アイコンをダブルクリックする

【プログラムの追加と削除】画面が表示されます。

次頁へ続く


4 <プログラムの追加>ボタンー<CDまたはフロッピー>ボタンを押す

【フロッピーディスクまたはCD-ROMからのインストール】画面が表示されます。

5 <次へ>ボタンを押す

【インストールプログラムの実行】画面が表示されます。

6 <参照>ボタンを押して解凍先のドライブ内の「Nvoice」フォルダにある「Setup.exe」を指定し、<完了>ボタンを押す



【ムーバNシリーズ ボイスレコーダーツールのセットアップ】画面が表示されます。

7 <次へ>ボタンを押す

8 画面の説明に従ってインストールする

【インストール先の選択】画面で、表示されているインストール先のフォルダを変更する場合は、<変更>ボタンを押し、インストール先のドライブ、フォルダを指定します。



次頁へ続く

インストールが完了すると、[スタート]メニューの[すべてのプログラム]に[ムーバNシリーズ ボイスレコーダーツール]が追加されます。



● 本ソフトを使わなくなった場合は、【プログラムの変更と削除】ボタンを押して「ムーバNシリーズ ボイスレコーダーツール」の削除を指定し、アンインストールしてください。

再生できる音声について

音声録音されているminiSDメモリーカードをスロットまたはドライブに入れておきます。

1 [スタート]－[マイコンピュータ]を選択する

2 [マイコンピュータ]画面から、miniSDメモリーカードの入ったドライブをダブルクリックする



「SD_VOICE」フォルダ内の音声を本ソフトで再生することができます。

音声の再生方法については、次ページの「ソフトを起動する」を参照して本ソフトを起動し、ヘルプを参照してください。



● miniSDメモリーカード内のフォルダ構成やフォルダ名をパソコン上で変えないでください。再びminiSDメモリーカードをムーバに接続したときに、データが読み込めない場合があります。




● 手順2の画面で、「SD_VOICE」フォルダが表示されない場合は、[スタート]－[コントロールパネル]－[フォルダオプション]を選択し、「ファイルとフォルダの表示」を確認してください。「すべてのファイルとフォルダを表示する」が選択されていないと、「SD_VOICE」フォルダは表示されません。

ソフトを起動する

ここでは、ボイスレコーダーツールソフトの起動と終了について説明します。

1 [スタート]－[すべてのプログラム]から[ムーバNシリーズ ボイスレコーダーツール]を選択する



ボイスレコーダーツールソフトが起動します。

録音した音声の再生方法や、ソフトの操作方法については、ボイスレコーダーツールソフトの[ヘルプ]－[ヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。



大切

- 音声データ処理方法やスピーカが異なるため、本ソフトウェアで再生した音声は、ムーバで再生した場合と多少異なって聞こえる場合があります。

ボイスレコーダーツールソフトを終了する

[ファイル]－[終了]を選択します。